

توضیح محاسبات:

برای محاسبه میزان مصرف چسب کاشت میلگرد، میتوانید در جدول ذیل شماره ی مته و شماره ی میلگرد را انتخاب نمایید و سپس میزان مصرف چسب را در عمق های مختلف حفره (که عمق حفره به جنس چسب از جمله : اپوکسی - پلی استر - ... مورد استفاده و نیروی وارده به سازه بستگی دارد) تعیین و در تعداد حفره های مورد اعمال ضرب کرده، بدین ترتیب میزان چسب مصرفی بدست می آید. و شما میتوانید مقدار چسب موردنیاز مصرفی را تقسیم بر حجم چسب کرده و تعداد چسب مورد نیاز را دریافت میکنید.

مثال: برای جدول میلگرد آجدار

سایز میلگرد 14 میلی متر - سایز مته 18 میلی متر - عمق 240 میلی متر : مقدار مصرفی 40 میلی لیتر

بطور فرض تعداد حفره 370 عدد ← $40 * 370 = 14800$ ← $14800 / 300 \cong 50$

که با در نظر گرفتن 10 سانتی متر بلااستفاده ی هر کارتریج حدود 55 تا 60 عدد مورد نیاز است.