

میزان مصرف چسب کاشت در کارگاه حدوداً معادل است با $2/3$ حجم عمق حفره (میلی لیتر) برای میلگرد آجدار

→ : سایز میلگرد مورد استفاده (mm)	8	10	12	14	16	18	20	22	24
→ : سایز مته مورد نیاز (mm)	10	14	16	18	20	22	25	28	32
↓ : عمق حفره (mm)	محاسبه ی مقدار مصرف زیر حدوداً معادل میزان مصرف چسب واقعی در کارگاه میباشد. (سی سی یا میلی لیتر) : ↓								
100	5	10	13	17	21	25	32	41	53
120	6	12	16	20	25	30	39	49	64
140	7	14	19	24	29	35	45	57	74
160	8	16	21	27	33	40	52	65	85
180	9	18	24	30	37	45	58	73	95
200	10	20	27	34	41	50	65	81	106
240	12	24	32	40	50	60	78	97	127
260	13	26	34	44	54	65	84	106	138
280	15	28	37	47	58	70	91	114	149
300	16	30	40	50	62	75	97	122	159
320	17	32	42	54	66	80	104	130	170
340	18	35	45	57	70	85	110	138	180